


Scheinwerfer zerlegen

Nachdem das [Frontpanel entfernt](#) und der [Scheinwerfer ausgebaut](#) wurde, kann der Scheinwerfer zerlegt werden.


Zum zerlegen empfiehlt sich ein Warmer Ort, da die Vorderseite des Scheinwerfers mit Plastikklammern befestigt ist, welche selbst bei warmen Temperaturen gerne brechen.



 *Scheinwerfer geschlossen*


Die 7 Plastikklammern lassen sich mit einem Schraubenzieher einfach aufbiegen, so dass die Vorderseite des Scheinwerfers abgenommen werden kann.




 *Scheinwerfer offen*

Um nun die Scheinwerfer Einsätze auszubauen, z.B. um sie zu lackieren, muss die Blinkerbirne samt Sockel herausgenommen werden.




 *Blinker Birne in der Fassung*



 *Blinker Birne herausgenommen*

Der Einsatz kann nun einfach nach vorne herausgezogen werden.



 *Scheinwerfereinsatz herausgenommen*

Die weitere zerlegung des Scheinwerfers wird im Artikel zum [Austausch der Höhenverstellung](#) beschrieben.

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/scheinwerfer_zerlegen?rev=1391449720

Last update: **2016/10/20 21:48**

