

# Defekte Uhr

## Falsch gehende Uhr

Die [Uhr](#) geht Falsch, da sich durch die Vibration die Lötstellen im Inneren der Uhr gelöst haben.

### Symptome

Die Uhr des Smarts bleibt stehen, läuft rückwärts oder verstellt sich immer wieder.

### Reparatur

Abhilfe verschafft es die Uhr vorsichtig zu Öffnen und die Kontakte, die sich gelöst haben wieder sauber anzulöten.

---

Portal: [Defekte](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/uhr?rev=1476999892>

Last update: **2016/10/20 21:44**

