

# ABS Kontrollleuchte

**Leuchtet** beim Einschalten der Zündung (Selbstdiagnose) und erlischt spätestens nach 10 Sekunden oder bei Start des Motors.



Leuchtet die Kontrollleuchte Dauerhaft ist das ABS gestört (ABS-Notlauf).

**Blinkt** bei ABS Eingriff.

---

Übersicht: [Kontrollleuchten Modell 450](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - Smart WIKI

Permanent link:

[https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/abs\\_kontrollleuchte?rev=1295967551](https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/abs_kontrollleuchte?rev=1295967551)

Last update: **2016/10/20 21:48**

