

Airbag Kontrollleuchte

**Leuchtet beim Einschalten der Zündung (Selbstdiagnose) und erlischt nach maximal 4 Sekunden.

Leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft, so ist das Airbagsystem gestört.

Liegt einmal ein Airbagfehler vor, so leuchtet die Lampe dauerhaft, auch wenn der Fehler behoben wurde. Er muss in einer Fachwerkstatt ausgelesen und gelöscht werden.

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/airbag_kontrolleuchte?rev=1295198130

Last update: **2016/10/20 21:48**

