

Airbag Kontrollleuchte

Leuchtet beim Einschalten der Zündung (Selbstdiagnose) und erlischt nach maximal 4 Sekunden.

Leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft, so ist das Airbagsystem gestört.

Liegt einmal ein Airbagfehler vor, so leuchtet die Lampe dauerhaft, auch wenn der Fehler behoben wurde. Er muss in einer Fachwerkstatt ausgelesen und gelöscht werden.

Blinkt beim einschalten für 15 Sekunden und leuchtet daraufhin permanent wenn eine Babyschale erkannt wurde. Beifahrerairbag und Seitenairbags sind deaktiviert.

Blinkt die Kontrollleuchte dauerhaft so liegt ein Fehler in der Erkennung der Babyschale vor.

Übersicht: [Kontrollleuchten Modell 450](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/airbag_kontrolleuchte?rev=1476999892

Last update: **2016/10/20 21:44**

