

Öldruck Kontrollleuchte

Die Kontrollleuchte leuchtet beim einschalten der Zündung.

Sie erlischt wenn der Motor gestartet ist und der Öldruck ausreichend ist.

Erlischt die Kontrollleuchte bevor der Motor gestartet wird, ist sie ausser Funktion.

Leuchte sie während der Fahrt so ist der Öldruck abgesunken und nichtmehr ausreichend.



Die Öldruckleuchte gibt keinerlei Auskunft über den Ölstand



From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/oeldruck_kontrolleuchte?rev=1295198917

Last update: **2016/10/20 21:48**

