

Tachosignal

Das Tachosignal (GALA) dient älteren Navis zur Berechnung der Geschwindigkeit bei schlechtem GPS Empfang.

Bei Modellen nach 2001 kann das Geschwindigkeitssignal am Kombiinstrument am Tachoanschluss auf Pin 11 abgegriffen werden.

Das Signal muss vorher im Smartcenter freigeschaltet werden.

Bei früheren Modellen muss ein seperater Geschwindigkeitsgeber eingebaut werden.

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:
<https://www.smart-wiki.net/450/radio/fremdradio/tachosignal?rev=1331467609>

Last update: **2016/10/20 21:48**

