

# Uhr

## Allgemeines

Die Uhr muss im Gegensatz zum Drehzahlmesser nicht freigeschaltet werden.



Die Uhr hat eine Schwachstelle und das sind die Lötstellen im Inneren, diese lösen sich gerne durch die Vibrationen beim Fahren. Dies verursacht falsch, garnicht oder rückwärts gehende Uhren. [Hier](#) gibt es mehr zu diesem Problem.

## Nachrüsten

Bevor ihr die Uhr nachrüstet, solltet ihr euch kundig machen, welcher Innenraumlinie euer Fahrzeug folgt. [Hier](#) findet Ihr eine Übersicht über die unterschiedlichen Skalendesigns.

Der erste Schritt der Umrüstung ist das entfernen der Sicherheitsinsel siehe:

### [Sicherheitsinsel](#)

Jetzt solltet Ihr die beiden Schrauben, die die Einfassung der Sicherheitsinsel am Amaturenbrett befestigen ein wenig lösen, so dass sich der Fuss der Uhr zwischen Einfassung und Amaturenbrett schieben lässt.

Als nächsten Schritt die Uhr über die 3 vorgebohren Löcher im Amaturenbrett zentrieren und festschrauben. Die Schrauben der Einfassung der Sicherheitsinsel können jetzt auch wieder festgeschraubt werden.

Nun muss die Uhr nur noch eingesteckt werden, hierzu einfach das Kabel der Uhr in die Buchse an der linken Unterseite der Sicherheitsinsel einstecken.

Nun nur noch die Sicherheitsinsel wieder einclippen und die Uhr ist fertig verbaut.

## Siehe auch

[Zusatzinstrumente](#)

[Drehzahlmesser](#)

---

Portal: [Nachrüsten](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/zusatzinstrumente/uhr?rev=1282375783>

Last update: **2016/10/20 21:48**

