

Adaptionswerte löschen

Das MEG passt verschiedene Parameter an das Fahrverhalten an. Diese Anpassung kann folgendermassen zurückgesetzt werden:

1. Zündung auf I schalten
2. Gaspedal inklusive Kickdown voll durchtreten
3. Für ca. 5 Sekunden durchgetreten halten
4. Mit durchgetretenem Gaspedal Zündung auf 0 schalten
5. Gaspedal nicht mehr treten
6. Warten bis die Displaybeleuchtung im Kombiinstrument erlischt

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/meg-adaptionswerte_loschen

Last update: **2019/03/28 10:49**

