

# Serviceintervallanzeige zurücksetzen

- Handbremse anziehen
- Fußbremse treten und getreten halten
- Zündung auf I
- Schalthebel in Position N stellen
- Zweimal kurz hintereinander auf den mittleren Knopf oben am Tachometergehäuse drücken.  
Die Serviceintervallanzeige erscheint im Display.
- Zündung auf 0
- Sofort den mittleren Knopf oben am Tachometergehäuse drücken und gedrückt halten
- Zündung auf I
- Den mittleren Knopf oben am Tachometergehäuse weiter gedrückt halten bis die Serviceintervallanzeige zurückgesetzt ist. Es ist ein Signalton zu hören.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

[https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/serviceintervallanzeige\\_zurucksetzen](https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/serviceintervallanzeige_zurucksetzen)

Last update: **2019/03/28 11:15**

