

Aktuator anlernen - Norry-Methode

1. Auto warm fahren und auf Stufe N parken
2. Batterie für ca. 20 Minuten abklemmen oder abgeklemmte Kabelenden 10 Sekunden zusammenhalten
3. Aktuator lösen und wieder anschrauben: hintere Schraube zuerst anziehen, danach die anderen beiden Schrauben
4. Der Ausrückdorn darf nicht zu fest anliegen und sollte noch leicht beweglich sein.
5. Batterie wieder anklemmen
6. Starten und losfahren
7. Vom 1. bis mindestens 4. Gang (besser 5. Gang) in die Nothochschaltung fahren und schalten lassen

Quelle: <http://www.smart-roadster-board.ch/index.php?page=Thread&postID=7279#post7279>

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/aktuator_anlernen_-_norry-methode

Last update: **2019/03/28 09:52**

