

# Batterie Kontrollleuchte

**Leuchtet** bei eingeschalteter Zündung, erlischt beim Starten des Motors.

Leuchtet die Kontrollleuchte während der Fahrt, so wird die Batterie nicht geladen.

Das Auto sollte sicher abgestellt werden, da der Antriebsriemen der Lichtmaschine gerissen sein könnte.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

[https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/batterie\\_kontrolleuchte?rev=1295198582](https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/batterie_kontrolleuchte?rev=1295198582)

Last update: **2016/10/20 21:48**

