

Steuergeräte

Im Smart Roadster sind zahlreiche Steuergeräte verbaut. Im Folgenden eine Übersicht.

SAM

Die Zentralelektronik SAM (Signalerfassungs- und Ansteuerungsmodul) befindet sich im Fahrerfußraum links oben.

Teilenummer Q 0011868V013000000

MEG

Das Motorsteuergerät MEG befindet sich im Motorraum links an der rechten Seite des Luftfilterkastens.

Teilenummer Q 0010020V001000000

Kombiinstrument

Das Kombiinstrument beherbergt unter anderem den Tachometer und den Drehzahlmesser.

Teilenummer Q 0013433V005000000

ESP

Das ESP-Steuergerät (Electronic Stability Program) befindet sich vorne unter der Kofferraumwanne links neben der Lenkstange.

Teilenummer Q 0011881V002000000

Airbag

Die Auslöseeinheit für die Airbags befindet sich am Querträger mittig unter der Armaturentafel.

Teilenummer Q 0008767V004000000/Q 0008768V004000000

Servolenkung

Das Steuergerät für die Servolenkung befindet sich im Beifahrerfußraum links am Mitteltunnel.

Teilenummer Q 0011881V002000000

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/steuergerate>

Last update: **2019/03/28 11:03**

