

# Serviceintervallanzeige zurück setzen

- 1) Zündung aus und mindestens 10 Sekunden warten so das nichts mehr im Display steht
  - 2) Zündung ein (auf Schlüsselstellung „1“)
  - 3) Innerhalb von den ersten 2-3 Sekunden schnellstmöglich und kontinuierlich auf den mittleren Knopf des Kombiinstrumentes drücken
  - 4) Im Display sollte nun wieder 10.000km stehen und dementsprechend ein oder zwei Schraubenschlüssel
- 

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/452/sonstiges?rev=1665992756>

Last update: **2022/10/17 07:45**

